

DG-Tørmørtel

60/40/850

25 kg

dan-grit A/S

Dan-Grit A/S
Industrivej 14, 6840 Oksbøl
Tlf. (+45) 75 26 92 38 www.dan-grit.dk

Anvendelsesområde

DG-Tørmørtel anvendes til bl.a. opmuring af vægge af kalksandsten, teglsten og blokke. Denne mørteltype er særdeles velegnet til belastede konstruktioner såvel udvendigt som indvendigt i moderat miljø.

Forbehandling

Før anvendelse af **DG-Tørmørtel** renses evt. underlag for støv, salt, løse mørtelrester el. lign.

Brugsanvisning

Maskinel blanding: **DG-Tørmørtel** kræver effektiv blanding og det anbefales 15 min. blandetid i lukket tvangsblender. Det vil give den maximale mørtelegenskab.

Mindre mørtelportioner: Her kan blandes med langsomtgående boremaskine med piskeris el. evt. ved håndblanding. Vand hældes i baljen, derefter tilsættes **DG-Tørmørtel**, og der blandes grundigt.

Efter udtømning fra blandemaskinen, kan senere iblanding af bindemidler, vand, tilslagsmateriale eller tilsætningsstoffer ikke finde sted. Det anbefales ikke at blande mere mørtel end hvad der kan bruges inden for 1 timer.

Vinterbyggeri

med varmt vand, dog max. 70°. Undgå tilsætning af midler der sænker frysepunktet. Det er ligeledes vigtigt at der anvendes sten med stor sugsevne – hvilket kan være opvarmede sten.

Det er stadig nødvendigt at beskytte murfladen mod påvirkning fra slagregn og vind. Derimod skal murkronen altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.

Forbrug

Ved opmuring: ca. 1,0 kg pr. sten
Ved fugning: ca. 6,0 kg pr. m²

Teknisk data

Arbejdstemperatur: Bør ikke anvendes v/temp. under 5°.
Arbejdstid: Ca. 1 timer.
Farve: Grå
Holdbarhed: Min. 12 mdr. fra produktionsdato v/korrekt tør opbevaring.
Opbevaring: Tørt og frostfrit. Gerne "løftet" over jorden.
Kornstørrelse: 0-4 mm

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som løbende føre såvel eksternt som intern kvalitetskontrol.



Ved blanding med vand dannes Calciumhydroxid (R34)

Undgå indånding (S22)

I tilfælde af stof i øjnene, skyld straks grundigt med vand og søg læge (S26)

Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker og – briller (S37/39)