



Vejledning opmuring med DG-M5

Siloen modtages og stilles det mest hensigtsmæssige sted på byggepladsen. Vær opmærksom på, at der skal være fri passage bag siloen, således at man kan komme hen og afhente siloen igen. Bestil gerne siloen til levering 1-2 dage før ibrugtagning er nødvendig og afmeld siloen hurtigst muligt. Gerne i forbindelse med bestilling af ny silo.

Det vil altid være en fordel, såfremt murer er på byggepladsen når siloen modtages, så man får siloen gjort klar til brug i fællesskab. Der skal være fast bund, vand og strøm klar.

Blanding:

Indstil mængden af pulver, som ønskes blandet og indstil tidsuret med den rette vanddosering. Vi anbefaler at man lader mørtlen blande i 15-18 min. afhængig af årstid. Det **skal** være ens hver gang. Derfor skal man bruge tidsuret. Det er **forbudt** at dosere mere vand i blandingen og omrøre den igen. Hvis man går til pause, skal baljerne mures tomme eller resten smides væk.

Udførelse:

MUR RENT

Mur så rent som muligt, jo mindre skal der vaskes af. Jeg anbefaler at tage 1 afskrab og lade resten stå til at komprimere med.

Mur x-antal skift ad gangen (afhænger af murens længde, vind- og vejrforhold, samt stenens sugsevne) Find en ens rytme, som passer til forholdene.

Lad fugen stå max 5. min. på en STANDARD mørtel og LOW og op til 10 min. på en HIGH-mørtel

Herefter trykkes fugen med jern.

Lad fugen hvile i min. 1 time (1-1,5 time efter vind og vejrforhold). Når den har sat sig, vasker man ned med RENT vand. Det er vigtigt at fugen har sat sig, inden man vasker ned og rører fugen.

Benyt rent vand til afrensning. Om vinteren kan man med fordel bruge det varme vand. Det er vigtigt af vandet skiftes jævnligt, så det altid er rent.. Altid ens arbejdsgang.

OBS: Stor opmærksomhed ved opmuring med stærktsugende sten.

Det er vigtigt at mørtlen får vand nok til at sætte styrke. Det kan afhængig af forholdene være nødvendigt at tilføre extra vand på murværket. Man bruger forstøver / rygsprøjte.

Test fugen: Dagen efter opmuring tjekkes om murværket har sat styrke (fået vand nok, ved tryk-test)

**ADVARSEL: MAN MÅ ALDRIG ÅBNE MANDELUGEN.
(DET MINDSTE FUGT I SILOEN ER KATASTROFAL)
EL-TAVLEN SKAL ALTID VÆRE LUKKET**

**Afdækning:**

Afdæk altid effektivt for tvangs udtørring og frost. Vinden er meget hård og udtørre mørtlen meget hurtigt.

Der skal dækkes af for sol, vind, nedbør og frost.

Hvis man vælger at mure om vinteren, er det vigtigt at man holder murværket frostfrit indtil mørtlen er afbundet.

Vand:

Vand murværket til fyraften, hvis behovet er der. Funktionsmørtlen har brug for nok vand til at sætte styrke. Hvis stenen har suget vandet fra mørtlen eller vind og vejr har udtørret murværket, er det vigtigt at murværket fugtes op og afdækkes så det holder på fugten.

Vinter foranstaltning:

Der er fastmonteret varmtvandsbeholder på siloen. **HUSK** at tilslutte vand før der tændes for varmelegemet.

Murværket skal kunne holdes frostfrit indtil mørtelen er afbundet. Vi anbefaler ikke at man murer under -5 grader. Man kan med fordel pakke vandtanken ind i vintermåtter og pakke vandslangen ind under til fyraften.

Rengøring:

Det er meget vigtigt at blanderen er i orden. Blandearmene skal være hele. Blanderen skal være ren hver morgen.

TYPISKE fejl:**Mørtel:**

Sneglen brummer og motorværn slår fra:

Tjek omløbsretning på sneglen.
Sneglen skal dreje venstre om modsat uret.
(Se bagfra ved motoren)

Vand:

Der kommer ingen vand:

Åben for vandhanen på vandtanken.

Sæt 220 volt stik op i bunden af El-Tavlen.

**ADVARSEL: MAN MÅ ALDRIG ÅBNE MANDELUGEN.
(DET MINDSTE FUGT I SILOEN ER KATASTROFAL)
EL-TAVLEN SKAL ALTID VÆRE LUKKET**



Vend strømmen i rød CEE-stik fra gearmotoren ved sneglen
Tjek udløb fra sneglen ned i blanderen. Der må ikke sidde mørtelrester.

VI ANBEFALER BRUG AF FØLGENDE ARBEJDSREDSKABER:



FUGEPRESSEJERNPUDSEBRÆDT



M/SKUMBELÆGNING

**ADVARSEL: MAN MÅ ALDRIG ÅBNE MANDELUGEN.
(DET MINDSTE FUGT I SILOEN ER KATASTROFAL)
EL-TAVLEN SKAL ALTID VÆRE LUKKET**